



## Messrichtung

Anhänger-Hinten: Von der linken Kante des Anhängers bis zur Mitte des Drehverschlusses messen.